

# VEILEDNING

## I bruken av automattelefon.



Vær først klar over, hvilket nummer De skal ha. Løft så mikro-telefonen av og vent til De hører summetonen. Innstill så med fingeren det ønskete nummer på skiven, ett siffer ad gangen lest fra venstre mot høyre. De vil som tegn på at De er kommet fram til det opprinnende nummer høre den periodiske ringing i telefonen. Det fortsetter å ringe inntil den søkte abonnent tar sin mikrotelefon av eller De legger Deres på.

Hører De en kraftig summetone som blir gjentatt med korte mellomrom, er den søkte abonnent opptatt og De må legge mikrotelefonen tilbake på plass, da De nå kun kan komme fram ved en ny oppringning når abonnenten atter er ledig.

Etter benyttelse må mikrotefonen legges korrekt tilbake på gaffelen da der ellers blir forstyrrelse i sentralen og linjen blir fra-koblet. Mikrotefonen må av samme grunn heller ikke avløftes for å unngå oppringninger f.eks. i middagstiden.

Innstillingen av tallet ved nummerskiven bør alltid være om-hyggelig og for hvert siffer De har stillet må skiven *få gå fritt tilbake* ved egen kraft. Hvis De» hjelper til «på farten, risikerer De å få feil forbindelse.

De bes vennligst stille nummeret inn snarest mulig etter at De har fått summetonen; enhver unødig venten medfører senere ekspedisjon for andre. De numre som i katalogen står oppført med 2 sifre, innstilles kun med 2 sifre.

Når De telefonerer, så hold alltid mikrofonen rett foran munnen og ikke under haken eller over pannen.

Tal rolig som om den De taler med er like i nærheten.

Får De ikke summetonen innen 1/2 minut, bør mikrofonen legges på apparatet og løftes av igjen for å unngå blokkering av Deres telefon.

Se merknad på side 1 i abonnentlisten om oppringninger til 19640 *Florvåg sentral*.